Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
Kościuszki 5
05-092 Łomianki
tel. 22 831 16 15
e-mail: info@nalepki24.pl
Otwarte: 8:00 - 16:00

Naklejka Instrukcja użytkowania dźwigu towarowego



https://www.nalepki24.pl/naklejka-instrukcja-uzytkowania-dzwigu-towarowego.html

Cena brutto	6.15 PLN
Cena netto	5.00 PLN

Nalepka 140 x 200 mm.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DŹWIGU TOWAROWEGO

Nalepki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Opis

INSTRUKCJA

UŻYTKOWANIA DŹWIGU
TOWAROWEGO

1. Dźwig służy tylko do przewozu towarów. Przebywanie osób w kabinie podczas załadunku lub jazdy jest zabronione.

2. W celu sprowadzenia lub odesłania kabiny na żądany przystanek należy wcisnąć przycisk właściwego przystanku. Przed naciśnięciem przycisku sprawdzić czy czerwona lampka w kasecie dyspozycji nie sygnalizuje zajętości kabiny.

3. Świecenie się czerwonej lampki zajętości dźwigu może oznaczać:

   - jazdę kabiny do przystanku zgodnie z dyspozycja,
   - załadunek lub wyładunek towaru,
   - nie zamknięte drzwi,
   - przerwę w obwodzie bezpieczeństwa.

4. Drzwi przystankowe można otwierać dopiero po zatrzymaniu się kabiny. Sygnalizuje to zgaśnięcie czerwonej lampki i zapalenie się zielonej lampki sygnalizującej obecność kabiny na przystanku.
   Próby otwierania drzwi przystankowych gdy kabina nie stoi na danym przystanku grożą awarią.

5. Po załadunku, odległość od najbardziej wysuniętego elementu ładunku do progu kabiny musi być większa niż 50 mm.

6. Po załadowaniu lub rozładowaniu kabiny należy zamknąć drzwi przystankowe co sygnalizuje zgaśnięcie czerwonej lampki w kasecie.

7. W przypadku zauważenia usterek w działaniu dźwigu należy wyłączyć zasilanie i zawiadomić konserwatora lub inne osoby sprawujące nadzór nad dźwigiem.

Dodatkowe informacje

Uwaga! Wszelkie prace konserwacyjne przy **dźwigach, windach i platformach dla osób niepełnosprawnych**, mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadających odpowiednie uprawnienia. W Polsce zaświadczenia kwalifikacyjne wydaje **Urząd Dozoru Technicznego (UDT).**